

You need to erase the remote first ( Repeat this step once ) :

Click and Hold Nr.1 and Nr.2 buttons together – Led will flash 3 times

Keep holding Nr.1 button and release Nr.2 button ( keep holding Nr.1 button since step 1 )

Push Nr. 2 button 3 times, Led will start Flashing Non-Stop. ( Keep holding Nr.1 button since step 1 )

Next you need to clone your original remote ( **Repeat this step for each additional button** ) :

Put both remotes Into back to Back position ( || ). Make sure they have direct contact , touching, push a bit to make them touch each other harder.

Click and hold 1 button on your original remote and 1 button on your clone remote. Keep holding until led will make : 2 blinks > 3 blinks > Steady = Successfully cloned, only after the light goes into steady.

If for some reason the clone does not go further then 2 blinks , it means the signal does not go through, please shift the remote slowly up and down, very slowly until you get the point where it will go through.

Video : <https://www.youtube.com/watch?v=jpyxSY9Wd8A>

*\*Anleitung zum Einlernen der Fernbedienung\**

Zunächst müssen die Einstellungen der neuen Fernbedienung gelöscht werden:

1. Taste 1 und 2 gleichzeitig drücken, bis die LED dreimal blinkt - dann /nur Taste 2 /loslassen (Taste 1 weiter gedrückt halten!)
2. Bei weiterhin gedrückter Taste 1 jetzt Taste 2 drei mal kurz drücken. -> Die LED beginnt dauerhaft zu blinken.
3. Taste 1 loslassen. (Die LED erlischt.)

Anschließend wird die Original-Fernbedienung eingelernt:

4. Neue und alte Fernbedienung Rücken an Rücken aneinander halten (die beiden Fernbedienungen sollten direkten Kontakt haben)
5. Taste 1 der /alten /Fernbedienung drücken und gedrückt halten. Dann Taste 1 der /neuen /Fernbedienung drücken und gedrückt halten.
6. Warten, bis die LED der neuen Fernbedienung erst zweimal, dann dreimal blinkt und dann dauerhaft an bleibt. Tasten loslassen -> die Tastenfunktion wurde erfolgreich gelernt.  
(Falls die LED wieder Erwärmen nicht über ein zweimaliges Blinken hinauskommt bedeutet das, dass die Signalstärke nicht ausreicht. Versuchen Sie in diesem Fall, durch Verschieben der beiden Fernbedienungen gegeneinander eine bessere Übertragung zu erzielen.)
7. Fertig. Für jede zusätzliche Taste sind die Schritte 4-6 entsprechend zu wiederholen.

Video : <https://www.youtube.com/watch?v=jpyxSY9Wd8A>

### **Instructions de programmation pour les télécommandes de type Clone**

1. Appuyez et relâchez 1
2. Appuyez et relâchez 2
3. Les touches 1 et 2 appuyez simultanément
4. bouton Hold 1, Appuyer sur le bouton 2, 3 fois
5. Appuyer sur le bouton 2, 3 fois
6. bouton Release 1
7. Appuyez sur appuyez sur 1 une seule fois jusqu'à ce que LED cesse de clignoter
8. Appuyez sur appuyez sur 2 une seule fois jusqu'à ce que LED cesse de clignoter
9. garder nouvelle et ancienne télécommande à distance dos à dos
10. Appuyez et maintenez Dans le vieux bouton de la télécommande 1
11. Appuyez et maintenez Pour le nouveau bouton de la télécommande 1 jusqu'à ce que le voyant clignote en continu

Video : <https://www.youtube.com/watch?v=jpyxSY9Wd8A>